

BIOATTIVANTE DC

Az alkoholos erjedés teljes körű aktiváló és szabályzó anyaga

Alkalmazás

A Bioattivante DC egyesíti az élesztő számára az alkoholos erjedés legérzékenyebb szakaszában szükséges tápanyagokat. Az erjedés kb. 1/3-ánál alkalmazva az élesztősejtek asszimilálható nitrogén-ellátásával biztosítja a fokozza a cukrok hatékony szállítását, és elősegíti a telítetlen zsírsavak és szerinek felszabadulását. Ugyanakkor a cellulóz rostok és az élesztősejtfal segíti a közeg méregtelenítését és az élesztősejtek jobb eloszlását.

A Bioattivante DC alkalmazásával elérhető jobb erjesztési kinetika nem csak a cukrok gyorsabb elerjesztésében, hanem a gazdagabb és tisztább érzékszervi jellemzőkben is jelentkezik. A Bioattivante DC hasznos újraerjesztéskor is, amikor egy alkalommal, az erjedés kezdetén végünk tápanyag hozzáadást.

A felhasználás módja: Keverje el a terméket kevés vízben, mustban vagy borban, és adja a kezelendő termékhez.

Adagolás: erjesztéskor és újraerjesztéskor 20 – 60 g/hl

Csomagolás: 25 kg-os zsák.